

Priklop filtrirne črpalke

Namestitev cevi

Cevi na filtrirni črpalke morajo biti priključene od nižje proti višji poziciji in od višje proti nižji poziciji. Zgornji priključek črpalke ima "+". Na to je treba priključiti cev, ki prihaja iz najnižjega priključka bazena (odtok). Cev, ki prihaja iz najvišjega priključka bazena (dovod), mora biti priključena na najnižji priključek črpalke.

Tako boste dosegli povezave od nizke do visoke in od visoke do nizke. To je potrebno za čim boljše delovanje črpalke.

Črpalke ni samooskrbna in deluje na pritisk vode v bazenu. S takim priklopom filtrirne črpalke se ustvari najvišji pritisk vode za filtrirno črpalke.



Nasvet: Na črpalke ne priključujte dodatnih cevi na črpalke. To poveča razdaljo med bazenom in črpalke ter zahteva večji pritisk vode, kar zmanjša zmogljivost črpalke.

Namestitev črpalke

Če je filtrirna črpalke nameščena nad gladino vode, ne more pravilno delovati, oz. tlak takrat ne zadostuje več za črpanje vode. Kot omenjeno, filtrirna črpalke ni samozadostna in deluje na pritisk vode v bazenu.

Filtrirno črpalke postavite na tla poleg bazena. Tako bo nižje od vodne gladine. Za več navodil o namestitvi črpalke si oglejte navodila za uporabo.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com