

Обезвъздушаване на картушната филтрация

Ако във филтрацията или филтърния контур има много въздух, водният дебит ще намалее и филтрацията ще започне да издава дрънчащ звук. Възможно е дори напълно да спре да работи. Необходимо е въздухът да се освободи от нея, за да може тя отново да функционира правилно. Моля, следвайте стъпките по-долу:

- Стъпка 1:** Изключете филтрацията.
- Стъпка 2:** Завъртете обезвъздушавачия вентил в горната част на капака на филтъра по посока, обратна на часовниковата стрелка. (фигура 1)
- Стъпка 3:** Въздухът трябва да започне да излиза от вентила.
- Стъпка 4:** След като започне да изтича и вода, затворете вентила, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. (фигура 2 и 3)
- Стъпка 5:** Сега филтрацията е правилно обезвъздушана и може да се включи отново.

По-стар тип картушна филтрация



1.



2.



3.

Обезвъздушаване на картушната филтрация

На новите модели картушна филтрация обезвъздушаването се извършва по същия начин.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX
www.intexsupport.com