

Kartušne filtrirne naprave – odpravljanje osnovnih težav

Šibek pretok:

Šibek pretok vode je lahko posledica različnih vzrokov. Tako zaradi slabega vzdrževanja kot zaradi mehanske okvare. Preglejte spodaj navedene točke:

- ✓ Najprej odstranite filter in ponovno vklopite filtrirno napravo. Če se je pretok izboljšal, je bil vzrok težave filter.
- ✓ Če vrednosti vode niso v normah in če filtra ne čistite redno, se hitro zamaši, kar lahko povzroči zvišan upor vode.
- ✓ Vhodni in izhodni stenski skozniki morajo biti v celoti potopljeni pod vodo.
- ✓ Gibke cevi in črpalka morajo biti povsem odzračene (postopek je opisan v uporabniškem priročniku).
- ✓ Pred stenskimi skozniki ne sme biti nobenih ovir.
- ✓ Filtrski vložek je treba sprati po vsaki uporabi.
- ✓ Ko je filtrski vložek tako zamašen, da ga ni mogoče očistiti, ga je treba zamenjati z novim in neuporabljenim vložkom.




Če so na filtrirno napravo priključene tudi druge naprave, preverite naslednje:

- ✓ Preverite, ali je uporabljena filtrirna naprava primerna za dodatno opremo (npr. ali je dovolj močna).

Kartušne filtrirne naprave – odpravljanje osnovnih težav

- ✓ Tudi ti izdelki so pravilno odzračeni.
- ✓ Krogotok je zasnovan tako, da voda kroži po najkrajši možni poti.
- ✓ Vse medsebojno povezane naprave so nameščene **na tleh** in so pod nivojem gladine vode. Poleg skimerja še pool sprayer (prha z barvnim LED-učinkom) in waterfall (barvna kaskada).



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com