

Instalace bazénového vysavače Pro modely 28001 & ZX300 - 28005



Pokud Váš bazénový vysavač Intex nefunguje správně (například: skoro se nepohybuje, jezdí pouze jedním směrem, nebo se nehýbe vůbec), pak je důležité se nejdříve ujistit, že je vysavač správně zapojený. Postupujte dle níže uvedených bodů:

Zkontrolujte, jestli je vysavač zapojený na správném vstupu

Bazénový vysavač musí být zapojen k bazénovému vstupu/ průchodu. Tudy teče voda z pumpy do bazénu. Vysavač nefunguje na principu sací síly pumpy, nýbrž na principu silného vodního proudu přitékajícího zpátky do bazénu. Proto musí být bazénový vysavač zapojen do správné průchodky, kudy teče voda do bazénu a tedy i do vysavače. Proud vody vytváří podtlak a sací efekt, což rozpohybuje vysavač, který díky tomu začne vysávat nečistoty.

Správné zapojení bazénového vysavače

- Krok 1:** Položte vysavač na dno bazénu.
- Krok 2:** Ponořte hadice úplně pod vodu. Začněte u vysavače a skončete s opačným koncem hadice.

Instalace bazénového vysavače Pro modely 28001 & ZX300 - 28005

Krok 3: Jakmile je celá hadice pod hladinou vody, můžete ji zapojit k bazénovému vstupu, kudy se vrací voda zpátky do bazénu.

Máte správné hadicové přípojky?

Bazénový vysavač byl navržen pro bazény s hadicovými přípojkami (stěnovými průchodkami) 38 mm. Pokud tento vysavač chcete připojit k bazénu s hadicovými přípojkami 32 mm, pak potřebujete dodatečný díl – adaptér číslo 12486.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com