

Montaža automatskog čistača Za model ZX50 - 28007

Ukoliko Vaš automatski čistač bazena ne radi pravilno, na primjer: jedva se kreće, kreće se samo u jednom pravcu ili se upće ne pomiče, prvo provjerite da li je proizvod pravilno povezan.

Pratite sljedeće korake radi provjere u povezivanju proizvoda:



1. Provjerite da li je automatski čistač priklučen na izlazni otvor na bazenu

Automatski čistač se povezuje na otvora bazena gdje voda iz bazena odlazi u pumpu. Čistač bazena neće raditi ukoliko je povezan na otvor bazena gdje se voda iz pumpe vraća u bazen, već samo i isključivo ukoliko je povezan na otvor bazena odakle voda iz bazena odlazi u pumpu. Ova sila stvara efekat usisavanja u čistaču, što dovodi do njegovog pomjeranja i čišćenja bazena.

2. Pravilno priključite automatski čistač

Korak 1: Postavite automatski čistač na dno bazena.

Korak 2: Potpuno potopite crijevo. Počnite od potapanja automatskog čistača, a nakon njega i crijevo.

Korak 3: Čim je cijelo crijevo pod vodom, možete ga spojiti na izlaz iz bazena kroz koji voda teče iz bazena u pumpu.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com