

OBESNI SKIMER DELUXE

1. Čemu je namenjen skimer

Skimer se uporablja za lovljenje mehanske nečistoče z vodne površine bazena.



Ilustrativna fotografija. Lahko se razlikuje od dejanskega izdelka.


2. Kakšna je razlika med skimerjem, filtrirno napravo in bazenskim sesalnikom

Skimer lovi mehansko nečistočo z gladine vode bazena (vejice, listje). Filtrirna naprava črpa vodo bolj od spodaj in tako prefiltrira (odstranjuje mehanske nečistoče) celotno količino bazenske vode. S sesalnikom očistite dno bazena, po možnosti tudi stene (odvisno od vrste sesalnika).

3. Kako skimer pritrditi na bazen

INTEX Skimer Deluxe je mogoče pritrditi na katerikoli bazen INTEX. Skimer se prodaja s spodaj navedenimi deli iz skice razen številke 13.

OBESNI SKIMER DELUXE




- ✓ Če imate bazen INTEX EASY SET, uporabite del št. 8 in 9, ki ga namestite na del št. 7 in nato skimer obesite na rob bazena.



Ilustrativna fotografija. Lahko se razlikuje od dejanskega izdelka.

OBESNI SKIMER DELUXE

- ✓ Če imate bazen INTEX s kovinsko konstrukcijo, na del št. 7 namestite del št. 10 in nato skimer obesite na rob bazena.



Ilustrativna fotografija. Lahko se razlikuje od dejanskega izdelka.

- ✓ Če imate bazen INTEX Graphite, morate dokupiti del št. 13 (ima tudi oznako 11153), ki se nato namesti na del št. 7 in obesi na rob bazena.



Ilustrativna fotografija bazena Graphite.

OBESNI SKIMER DELUXE

4. Ali zadostuje, da skimer obesim na rob bazena?

Ne, to ni dovolj. Treba ga je priključiti na filtrirno črpalko z najmanjšim pretokom 3785 l/h.

5. Kakšno gibko cev potrebujem?

Pakiranje skimerja vključuje gibko cev, ki jo je mogoče pritrčiti tako na bazene s skožniki za gibke cevi 32 mm kot 38 mm. Priključiti ga je torej mogoče na vse bazene INTEX in ne potrebujete nobenega cevne adapterja.

6. Ali skimer upočasni pretok?

Vsaka naprava, ki se doda v sistem, le-tega obremenjuje. Pri skimerju gre bolj za to, da nečistočo pobira le z gladine bazenske vode. Če želite prefiltrirati celotno količino bazenske vode, priporočamo, da skimer odklopite, da bo v filtrirno napravo vstopila voda bolj od spodaj in se bo prečistila celotna količina bazenske vode.

7. Povezovanje skimerja z drugimi napravami



Pakiranje skimerja Deluxe vključuje cevni adapter **11238A**, ki ga je mogoče priviti tako na bazenske skožnike za gibke cevi 32 mm kot 38 mm. Adapter 11238A privijte na sesalno odprtino v bazenu, da se bo voda skozi skimer odvajala v filtrirno napravo.

OBESNI SKIMER DELUXE

Pri bazenih INTEX za gibke cevi z notranjim premerom 32 mm odvijte mrežico na sesalni odprtini (oranžna puščica) in cevni adapter 11238A privijte na skoznik (zelena puščica).



Pri bazenih INTEX z notranjim premerom gibkih cevi 38 mm odvijete mrežico na sesalni odprtini (oranžna puščica) in namesto mrežice na ožji navoj privijete adapter 11238A (zelena puščica).



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com