

## PAKABINAMASIS SKIMERIS „DELUXE“

---

### 1. Kam naudojamas skimeris

Skimeris skirtas mechaniniams nešvarumams surinkti nuo vandens paviršiaus baseine.



*Illustracinė nuotrauka. Gali skirtis nuo tikrovės.*


### 2. Kuo skiriasi skimeris, filtro įtaisas ir baseino valymo siurblys

Skimeris surenka mechaninius nešvarumus nuo baseino vandens paviršiaus (šakeles, lapus). Filtravimo įtaisas labiau siurbia vandenį iš apačios, todėl filtruoja (pašalindamas mechaninius nešvarumus) visą baseino vandens tūrį. Baseino valymo siurblys naudojamas baseino dugnui arba taip pat sienoms valyti (priklausomai nuo siurblio tipo).

### 3. Kaip pritvirtinti skimerį prie baseino

INTEX firmos skimerį „Deluxe“ galima pritvirtinti prie bet kurio INTEX baseino. Skimeris parduodamas su toliau nurodytomis dalimis, pateiktomis brėžinyje, išskyrus 13 numerį.

## PAKABINAMASIS SKIMERIS „DELUXE“



- ✓ Jei turite INTEX EASY SET baseiną, naudosite dalis Nr. 8 ir 9, kurias uždėsite ant dalies Nr. 7, o po to skimerį pakabinsite ant baseino krašto.



*Illustracinė nuotrauka. Gali skirtis nuo tikrovės*

## PAKABINAMASIS SKIMERIS „DELUXE“

- ✓ Jei turite INTEX baseiną su metaline konstrukcija, ant dalies Nr. 7 uždėsite dalį Nr. 10, o po to skimerį pakabinsite ant baseino krašto.



Iliustracinė nuotrauka. Gali skirtis nuo tikrovės.

- ✓ Jei turite INTEX baseiną „Graphite“, reikia papildomai nusipirkti dalį Nr. 13 (taip pat žymima 11153), kuri uždedama ant dalies Nr. 7 ir pakabinama ant baseino krašto.



„Graphite“ baseino iliustracinė nuotrauka.

## PAKABINAMASIS SKIMERIS „DELUXE“

---

### 4. Ar užtenka skimerį tik pakabinti ant baseino krašto?

Ne, neužtenka. Jį reikia prijungti prie filtravimo siurblio, kurio minimalus debitas yra 3785 l/val.

### 5. Kokios žarnos man reikia?

Skimerio pakuotėje yra žarna, kurią galima pritvirtinti tiek prie baseinų su įvorėmis 32 mm žarnoms prijungti, tiek prie baseinų su įvorėmis 38 mm žarnoms. Taigi jį galima prijungti prie visų INTEX baseinų ir nereikia jokio žarnos adapterio.

### 6. Ar skimeris sulėtins srautą?

Kiekvienas papildomai pridėdamas į sistemą įrenginys sistemą apkrauna. Skimerio atveju svarbiau yra tai, kad jis surenka nešvarumus tik nuo baseino vandens paviršiaus. Jei norite perfiltruoti visą baseino vandens tūrį, rekomenduojame skimerį atjungti, tada vanduo į filtravimo įtaisą tekės labiau nuo apačios ir bus valomas visas baseino vandens tūris.

### 7. Skimerio sujungimas su kitais įrenginiais



Skimerio „Deluxe“ pakuotės sudėtyje yra žarnos adapteris 11238A, kurį galima užsukti ant baseino įvorių, skirtų tiek 32 mm, tiek 38 mm žarnoms. Adapterį 11238A užsukite uždėję ant siurbimo angos baseine, kad vanduo būtų vedamas per skimerį į filtravimo įtaisą.

## PAKABINAMASIS SKIMERIS „DELUXE“

INTEX baseinų su 32 mm vidinio skersmens žarnomis atveju atsukite sietelį, uždėtą ant siurbimo angos (oranžinė rodyklė), o žarnos adapterį 11238A užsukite ant įvorės (žalia rodyklė).



INTEX baseinų su 38 mm vidinio skersmens žarnomis atveju atsukite sietelį, uždėtą ant siurbimo angos (oranžinė rodyklė), o vietoj sietelio užsukite adapterį 11238A, sukdami ant mažesnio skersmens sriegio (žalia rodyklė).



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)