

## SKIMMER DELUXE SUSPENDABIL

---

### 1. La ce servește skimmer-ul

Skimmer-ul servește la captarea impurităților mecanice de la suprafața apei din piscină.



*Imagine ilustrativă. Poate diferi de realitate.*


### 2. Care este diferența dintre un skimmer, filtru și un aspirator de piscină

Skimmerul captează impuritățile mecanice de la suprafața apei din piscină (crenguțe, frunze). Sistemul de filtrare aspiră apa mai mult de la fund și, prin urmare, filtrează (elimină impuritățile mecanice) întregul volum de apă din piscină. Aspiratorul servește la curățarea fundului piscinei sau a pereților (în funcție de tipul de aspirator).

### 3. Cum să fixați skimmer-ul la piscină

INTEX Skimmer Deluxe poate fi atașat la orice piscină INTEX. Skimmerul se livrează cu piesele enumerate mai jos din schemă, cu excepția numărului 13.

## SKIMMER DELUXE SUSPENDABIL



- ✓ Dacă aveți o piscină INTEX EASY SET, utilizați piesele 8 și 9, pe care le atașați la piesa 7 și apoi atârnați skimmer-ul pe marginea piscinei.



*Imagine ilustrativă. Poate diferi de realitate.*

## SKIMMER DELUXE SUSPENDABIL

- ✓ Dacă aveți o piscină INTEX cu structură metalică, atașați pe piesa nr. 7 piesa nr. 10 și apoi atârnați skimmer-ul pe marginea piscinei.



*Imagine ilustrativă. Poate diferi de realitate.*

- ✓ Dacă aveți o piscină INTEX Graphite, trebuie să mai cumpărați piesa nr. 13 (are și marcajul 11153), care este apoi montată pe piesa nr. 7 și se atârână pe marginea piscinei.



*Fotografie ilustrativă a piscinei Graphite.*

## SKIMMER DELUXE SUSPENDABIL

---

### 4. Este suficientă agățarea skimmer-ului pe marginea piscinei?

Nu, nu este suficientă. Acesta trebuie conectat la o pompă de filtrare cu un debit minim de 3785 l/h.

### 5. De ce furtun am nevoie?

Pachetul de skimmer include un furtun care poate fi conectat atât la piscinele cu presetupe de furtun de 32 mm, cât și la cele de 38 mm. Prin urmare, acesta poate fi conectat la toate piscinele INTEX și nu este necesar niciun adaptor pentru furtun.

### 6. Skimmer-ul va reduce debitul

Orice echipament suplimentar care este adăugat la sistem va supune sistemul la o sarcină mai mare. În cazul skimmer-ului, acesta doar colectează impuritățile de la suprafața apei din piscină. Dacă doriți să filtrați întregul volum de apă din piscină, vă recomandăm să deconectați skimmer-ul, astfel în filtru va intra apa de mai jos și va fi filtrat întregul volum de apă din piscină.

### 7. Conectarea skimmerului cu alte echipamente



Pachetul cu skimmer Deluxe include adaptorul pentru furtun **11238A**, care poate fi înșurubat atât pe presetupele pentru furtun de 32 mm, cât și pe cele de 38 mm. Înșurubați adaptorul 11238A pe orificiul de aspirare din piscină pentru ca apa să treacă prin skimmer în sistemul de filtrare.

## SKIMMER DELUXE SUSPENDABIL

La piscinele INTEX cu furtunuri cu diametrul interior de 32 mm, deșurubați sita de pe orificiul de aspirare (săgeată portocalie) și înșurubați adaptorul pentru furtun 11238A pe presetupă (săgeată verde).



La piscinele INTEX cu diametrul interior al furtunurilor de 38 mm, deșurubați sita de pe orificiul de aspirare (săgeată portocalie) și înșurubați adaptorul 11238A în locul sitei, pe filetul mai îngust (săgeată verde).



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)