

## AKU vysavače

Vyhňte se nesprávnému používání AKU vysavačů, jinak může dojít k jejich nesprávnému fungování nebo k jejich úplné nefunkčnosti.



*Tento výrobek NENÍ určen pro použití na vzduchu. Vysavač nebude mimo vodu fungovat.*



*Vysavač začne vysávat až v okamžiku, kdy je zapnutý a kdy je ponořený do vody.*



*Nedávejte bílý mikrofiltr na vnější stranu, jinak nebude vysavač fungovat.*



*Bílý mikro-filtr vložte dovnitř černé sítky na mikrofiltr.*



*Při vytahování vysavače z vody nenechávejte vodu vytékat z přední části, jinak nečistoty potečou zpět.*



*Ujistěte se, že v okamžiku sundávání rukojeti je přední část vysavače směrem vzhůru. Pouze takto zůstanou posbírané nečistoty uvnitř.*



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)