

AKU vysávače

Vyhňte sa nesprávnemu používaniu vysávačov AKU, inak môže dôjsť k ich poruche alebo úplnej nefunkčnosti.



Tento výrobok NIE JE určený na použitie na vzduchu. Vysávač nebude fungovať mimo vody.



Vysávač začne vysávať len vtedy, keď je zapnutý a ponorený do vody.




Biely mikrofilter nedávajte na vonkajšiu stranu, inak vysávač nebude fungovať.



Biely mikrofilter umiestnite do čiernej sieťky na mikrofiltre.



Pri vyberaní vysávača z vody nenechajte vodu vytečť z prednej časti, inak sa nečistoty dostanú späť dovnútra.



Uistite sa, že predná časť vysávača je pri odnímaní rukoväte otočená smerom nahor. Iba tak zostanú zachytené nečistoty vo vnútri.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX.

www.intexsupport.com