

Akumulatorski usisavači

Izbjegavajte nepravilnu upotrebu akumulatorskih usisavača, jer u suprotnom mogu neispravno raditi ili postati potpuno neupotrebljivi.



Ovaj proizvod NIJE namijenjen za upotrebu u zraku. Usisavač neće raditi izvan vode.



Usisavač počinje usisavati tek kada je uključen i uronjen u vodu.



Ne stavljajte bijeli mikrofilter izvana, inače usisavač neće raditi.



Stavite bijeli mikrofilter unutar crne mrežice mikrofiltera.



Prilikom izvlačenja usisavača iz vode, nemojte dopustiti da voda isteče sprijeda, jer će se u suprotnom prljavština vratiti natrag.



Provjerite da je prednja strana ručke usisavača okrenuta prema gore prilikom njenog skidanja. To je jedini način da se osigura da nakupljena prljavština ostane unutra.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX

www.intexsupport.com