

## Aspiratoare cu acumulator

Evitați utilizarea incorectă a aspiratoarelor cu acumulator, altfel acestea pot funcționa incorect sau pot deveni complet nefuncționale.



Acest produs **NU ESTE** destinat utilizării în aer. Aspiratorul nu va funcționa în afara apei.



Aspiratorul va începe să aspire numai atunci când este pornit și când este scufundat în apă.




Nu puneți microfiltrul alb pe partea exterioară, altfel aspiratorul nu va funcționa.



Introduceți microfiltrul alb în interiorul plasei negre pentru microfiltru.



La scoaterea aspiratorului din apă, nu lăsați să curgă apă din partea din față, altfel murdăria va curge înapoi.



Asigurați-vă că, în momentul detașării mânerului, partea din față a aspiratorului este orientată în sus. Numai astfel impuritățile colectate vor rămâne în interior.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)