

Ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες

Αποφύγετε την ακατάλληλη χρήση των ασύρματων ηλεκτρικών σκουπών, διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσλειτουργία ή να καταστούν εντελώς ακατάλληλες.



Αυτό το προϊόν ΔΕΝ προορίζεται για χρήση στον αέρα. Η ηλεκτρική σκούπα δεν θα λειτουργήσει εκτός νερού.



Η ηλεκτρική σκούπα ξεκινά την αναρρόφηση μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη και βυθισμένη στο νερό.



Μην τοποθετείτε το λευκό μικροφίλτρο εξωτερικά, διαφορετικά η ηλεκτρική σκούπα δεν θα λειτουργήσει.




Τοποθετήστε το λευκό μικροφίλτρο μέσα στο μαύρο πλέγμα μικροφίλτρου.

Ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες



Όταν βγάξετε την ηλεκτρική σκούπα από το νερό, αποφύγετε την εκροή νερού από το μπροστινό μέρος, ώστε να μην επιστρέψουν



Βεβαιωθείτε ότι, όταν αφαιρείτε τη λαβή, το μπροστινό μέρος της σκούπας είναι στραμμένο προς τα πάνω. Μόνο έτσι θα παραμείνουν οι συγκεντρωμένες ακαθαρσίες στο εσωτερικό.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com