

Solarno grejanje (solar mat)

Jedan od načina da zagrejete vodu u bazenu jeste pomoću solarnog grejanja Intex. U nastavku su opisane osnovne smernice za priključenje jednog ili više solarnih grejača, kao i postupci u slučaju slabog protoka vode.

Priključivanje solarnog grejanja

- ✓ Proverite da li koristite odgovarajuću pumpu za solarno grejanje. Maksimalni protok ne bi trebalo da prelazi **5678 L/h**.
- ✓ Postavite solarni grejač na zemlju pored bazena. Ne postavljajte ga na sto, krov ili bilo koje mesto iznad nivoa vode. Pumpa neće moći da pokrene vodu, a jača pumpa nije pogodna za ovaj tip solarnog grejanja.



Povezivanje više solarnih grejača

Što je više solarnih grejača povezano, to će voda sporije teći. Ako povezujete više solarnih grejača jedan za drugim, preporučujemo sledeći postupak:

- Korak 1:** Podesite ventil prvog solarnog grejača tako da većina vode ide direktno u drugi grejač (kroz prvi grejač neka prođe minimalna količina vode).
- Korak 2:** Otvorite ventil drugog grejača malo više.
- Korak 3:** Ako imate više od 4 grejača, otvorite treći ventil još malo više.
- Korak 4:** Pretposlednji ventil okrenite na pola kapaciteta.

Solarno grejanje (solar mat)

Korak 5: Poslednji ventil poslednjeg grejača otvorite maksimalno, kako bi voda mogla teći celom površinom solarnog grejača i time se efikasno zagrejala.

Bez protoka/nizak protok vode

Solarno grejanje stvara dodatni otpor u kružnom toku vode, što zapravo smanjuje protok vode. Ukoliko je protok vode vrlo slab ili ga uopšte nema, postupite na sledeći način i pokušajte da rešite problem

Korak 1: Uklonite svu dodatnu opremu iz cirkulacionog sistema, osim pumpe i solarnog grejača.

Korak 2: Uverite se da ste ispravno otklonili vazduh iz sistema za filtraciju, prema uputstvu za upotrebu.

Korak 3: Otvorite ventil solarnog grejanja u skladu s uputstvom i uključite filtraciju.

Ako kod filtracije nije pravilno izbačen vazduh ili je priključeno previše dodatne opreme, protok vode će biti oslabljen.



Više informacija potražite na portalu korisničke podrške INTEX
www.intexsupport.com