

## Vysoký/nízký tlak v pískové filtraci

Níže naleznete přehled instrukcí, které můžete použít, pokud máte problém s vysokým nebo nízkým tlakem v pískové filtraci. Písková filtrace není samonasávací. Je proto nutné pumpu nainstalovat vedle bazénu tak, aby se nacházela pod úrovní vodní hladiny.

### Nízký nebo žádný tlak

- ✔ Oba stěnové průchody v bazénu musejí být úplně pod vodou
- ✔ Před stěnovým vstupem/výstupem v bazénu se nesmí nacházet žádná překážka
- ✔ Pumpa i hadice musejí být řádně odvzdušněny
- ✔ V pumpě se nesmějí nacházet žádné vzduchové bubliny
- ✔ Ujistěte se, že pumpa byla připravena pro používání přesně podle uživatelského manuálu



### Vysoký tlak

- ✔ Filtrační médium musí být čisté
- ✔ Pravidelně používejte funkci zpětný proplach (BACKWASH) a čišťení podle instrukcí v manuálu



## Vysoký/nízký tlak v pískové filtraci

---

Pokud jsou k pumpě připojena **další zařízení**:

- ✓ Ujistěte se, že jsou všechna zařízení odvzdušněná
- ✓ Snažte se dráhu vody v cirkulačním okruhu držet co nejkratší
- ✓ Veškerá další zařízení musí být rovněž pod úrovní vodní hladiny



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)