

Smėlio filtro nuorinimas

Žemiau rasite smėlio filtro nuorinimo procedūrą. Patikrinkite, ar turite 6 ar 4 krypčių vožtuvą. Jei filtravimas nėra tinkamai nuorintas, tai neigiamai paveiks smėlio filtravimo efektyvumą.

Smėlio filtro su 4 krypčių vožtuvu nuorinimas

- 1 veiksmas:** Išjunkite smėlio filtrą ir ištraukite iš kištukinio lizdo laidą.
- 2 veiksmas:** Pasukite 4 krypčių vožtuvo svirtį į padėtį „N“.
- 3 veiksmas:** Atlaisvinkite nuorinimo vožtuvą ant variklio.
- 4 veiksmas:** Pradėjus vandeniui tekėti vėl jį uždarykite.
- 5 veiksmas:** Atsukite dangtelį ant 4 krypčių vožtuvo išleidimo angos.
- 6 veiksmas:** Pradėjus vandeniui tekėti galite dangtelį vėl užsukti.
- 7 veiksmas:** 4 krypčių vožtuvo svirtį nustatykite į „filtravimo“ padėtį ir vėl įjunkite siurbį.



Smėlio filtro nuorinimas

Smėlio filtro su 6 krypčių vožtuvu nuorinimas

- 1 veiksmas:** Išjunkite smėlio filtrą ir ištraukite iš kištukinio lizdo laidą.
- 2 veiksmas:** Pasukite 6 krypčių vožtuvo svirtį į padėtį „N“.
- 3 veiksmas:** Šiek tiek atsukite prijungimo žarną ant 6 krypčių vožtuvo (neatsukite visiškai).
- 4 veiksmas:** Pradėjus vandeniui tekėti vėl jį uždarykite.
- 5 veiksmas:** Šiek tiek atsukite prijungimo žarną ant 6 krypčių vožtuvo (neatsukite visiškai).
- 6 veiksmas:** Pradėjus vandeniui tekėti galite prijungimo žarną vėl prijungti.
- 7 veiksmas:** 6 krypčių vožtuvo svirtį pastatykite į padėtį „filtravimas“ ir vėl siurbį įjunkite

iš dalies atsukite
prijungimo žarną

orinimo vožtuvas
ant priešfiltro



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com