

Kum filtrelemesi hortumlarının konumu

4 yollu vanada hortumların konumu

Motor gövdesinden gelen bağlantı hortumu 4 yollu vananın girişine bağlanmalıdır. Eğer (ters yıkama için kullanılan) çıkışa bağlanırsa, pompa sadece "NEUTRAL" konumda çalışacaktır.

Lütfen motordan çıkan hortumu 4 yollu vananın girişine bağlayın. Bu şekilde kurulan kum filtrelemesi düzgün çalışacaktır.

6 yollu vanada hortumların konumu

Motor gövdesinden gelen bağlantı hortumu 6 yollu vananın girişine bağlanmalıdır. Eğer (ters yıkama için kullanılan) çıkışa bağlanırsa, pompa sadece "NEUTRAL" konumda çalışacaktır.

Lütfen motordan çıkan hortumu 6 yollu vananın girişine bağlayın. Bu şekilde kurulan kum filtrelemesi düzgün çalışacaktır.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com