

Racordarea furtunului la pompa de nisip

Instalarea furtunului la supapa cu 4 căi

Furtunul de racordare de la carcasa motorului trebuie racordat la intrarea supapei cu 4 căi. Dacă este racordat la scurgerea de feedback, pompa va funcționa numai într-o poziție neutră.

Racordați furtunul de la carcasa motorului la intrarea supapei cu 4 căi. Acest lucru va determina pompa să funcționeze corect din nou.

Instalarea furtunului la supapa cu 6 căi

Furtunul de racordare de la carcasa motorului trebuie racordat la intrarea supapei cu 6 căi. Dacă este racordat la evacuarea pentru clătire, pompa va funcționa numai într-o poziție neutră.

Racordați furtunul de la carcasa motorului la intrarea supapei cu 6 căi. Acest lucru va determina pompa să funcționeze corect din nou.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com