

Pjesak u vodi

Ukoliko je pjesak novi, sav višak će te ukloniti funkcijom "BACKWASH". Tek kada više ne bude pjeska koji izlazi iz pumpe prilikom korištenja funkcije "BACKWASH" pumpa se može prebaciti u funkciju filtracije. Ukoliko je pješčana pumpa podešena na filtriranje prije uključivanja funkcije "BACKWASH sav pjesak će se ispustiti u bazen.

Ukoliko koristite novi pjesak u pumpi sa 4-smjernim ventilom:

- Korak 1:** Uklonite sav pjesak iz bazena
- Korak 2:** Provjerite da li u rezervaru ima dovoljno pjeska i dopunite ukoliko je potrebno
- Korak 3:** Uvjerite se da u centralnoj cjevi rezervara nema pjeska
- Korak 4:** Izvršite "BACKWASH" dok voda ne postane čista



Ovo možete provjeriti tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude pjeska u vodi možete stati.

Ukoliko koristite novi pesak u pumpi sa 6-smjernim ventilom:

- Korak 1:** Uklonite sav pjesak iz bazena
- Korak 2:** Provjerite da li u rezervaru ima dovoljno pjeska i dopunite ukoliko je potrebno

Pjesak u vodi

Korak 3: Uvjerite se da u centralnoj cjevi rezervara nema pjeska

Korak 4: Izvršite "BACKWASH" dok voda ne postane čista



Ovo možete da provjerite tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude pjeska u vodi možete stati.

Korak 5: Podesite funkciju "RINSE" najmanje 1 minutu da biste se uvjerali da je filter pravilno postavljen



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com