

Пясък във водата

Ако имате нов пясък и целият излишен пясък е отмит (т.е. водата не изхвърля повече пясък), едва тогава можете да настроите помпата на позиция „FILTER“. Ако включите филтрацията по-рано, в басейна ще попадне пясък.

Нов пясък - 4-пътен вентил:

- Стъпка 1:** Отстранете пясъка от басейна.
- Стъпка 2:** Проверете дали в контейнера има достатъчно пясък и при необходимост го допълнете.
- Стъпка 3:** Уверете се, че няма пясък в централната тръба на контейнера за пясък.
- Стъпка 4:** Пуснете обратната промивка, докато водата стане напълно чиста



Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изхода - щом водата вече не съдържа пясък, можете да изключите помпата.

Нов пясък - 6-пътен вентил:

- Стъпка 1:** Отстранете пясъка от басейна.
- Стъпка 2:** Проверете дали в контейнера има достатъчно пясък и при необходимост го допълнете.
- Стъпка 3:** Уверете се, че няма пясък в централната тръба на контейнера за пясък.

Пясък във водата

Стъпка 4: Пуснете обратната промивка, докато водата стане напълно чиста



Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изхода - щом водата вече не съдържа пясък, можете да изключите помпата.

Стъпка 5: Включете промивката (RINSE) за поне 1 минута, за да се уверите, че пясъкът отново се е утаил добре в резервоара.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX
www.intexsupport.com