

Smėlis vandenyje

Jei turite naują smėlį ir visas smėlio perteklius yra praplautas atbuliniu praplovimu (t. y. smėlis neišbėga kartu su vandeniu), tik tada galite nustatyti siurblį į padėtį „FILTRAS“. Jei filtravimą įjungsite anksčiau, į baseiną pateks smėlio.

Naujas smėlis – 4 krypčių vožtuvas:

- 1 veiksmas:** Pašalinkite iš baseino smėlį.
- 2 veiksmas:** Patikrinkite, ar inde yra pakankamai smėlio, jeigu reikia papildykite.
- 3 veiksmas:** Įsitikinkite, smėlio indo centriniame vamzdyje nėra smėlio.
- 4 veiksmas:** Įjunkite atbulinį praplovimą (BACKWASH) iki tol, kol vanduo bus visiškai švarus.



Vandenį galite patikrinti padėję ranką ant išleidimo angos - kai su vandeniu nustos tekėti smėlis, galite siurblį išjungti.

Naujas smėlis – 6 krypčių vožtuvas:

- 1 veiksmas:** Pašalinkite iš baseino smėlį.
- 2 veiksmas:** Patikrinkite, ar inde yra pakankamai smėlio, jeigu reikia papildykite.
- 3 veiksmas:** Įsitikinkite, smėlio indo centriniame vamzdyje nėra smėlio.

Smėlis vandenyje

4 veiksmas: Įjunkite atbulinį praplovimą (BACKWASH) iki tol, kol vanduo bus visiškai švarus.



Vandenį galite patikrinti padėję ranką ant išleidimo angos - kai su vandeniu nustos tekėti smėlis, galite siurbį išjungti.

5 veiksmas: Įjunkite praplovimą (RINSE) ne trumpiau, kaip 1 minutei, įsitikintumėte, jog smėlis konteineryje yra vėl gerai nusėdęs.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com