



Η μπανιέρα spa έχει διαρροή αέρα


Τα υδρομασάζ της Intex διαθέτουν βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εξωτερικού μέρους της μπανιέρας spa. Εμφανίζεται στην εικόνα:



Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του εξωτερικού τοιχώματος.




Παράδειγμα: Το πρωί, το υδρομασάζ είναι σωστά φουσκωμένο.



Κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω του άμεσου ηλιακού φωτός και του ζεστού καιρού, ο αέρας διαστέλλεται και η πίεση αυξάνεται. Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης αφήνει τον πλεονάζοντα αέρα να εξέλθει.



Τη νύχτα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο αέρας συστέλλεται αυτόματα, με αποτέλεσμα η μπανιέρα spa να μαλακώνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αέρας εξέρχεται από την μπανιέρα!



Η πίεση θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα όταν ανέλθει η θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, μπορείτε να φουσκώσετε τη μπανιέρα spa εφόσον είναι απαραίτητο.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX

www.intexsupport.com