

Bendroji informacija apie Wifi ir programėlę

Kai naudojate „Wi-Fi“ įrenginį, kartais gali atsitikti taip, kad įrenginys negali prisijungti prie mobiliosios programos. Žemiau rasite bendrą informaciją apie „Wifi“ ir „Intex“ programos naudojimą.

2,4 GHz a 5 GHz

Dauguma maršrutizatorių palaiko dvi juostas (dviejų juostų). Tai reiškia, kad galima bendrauti tiek 2,4 GHz, tiek 5 GHz dažnių juostose. Skirtumas tarp 2,4 GHz ir 5 GHz yra toks:

- ✓ **2,4 GHz:** stabiliam ryšiui (didesnė apimtis). Dauguma elektros prietaisų naudoja 2,4 GHz dažnių juostą. Pavyzdžiui: belaidės ausinės, šaldytuvai, dulkių siurblys, **Intex kubilas** ir kt.
- ✓ **5 GHz:** Įrenginiams, kuriems reikalingas greitas internetas (ir kurie yra arti maršruto parinktuvo). Paprastai: mobilusis telefonas, iPad, nešiojamas kompiuteris, kompiuteris, PlayStation ir kt.

Stiprintuvų ir prieigos taškų naudojimas

Stiprintuvas (booster) tik sustiprina signalą toje vietoje, kur yra stiprintuvas. Pastačius stiprintuvą ten, kur signalas silpnas, stiprintuvas ir toliau perduoda silpną signalą. Paprastai jums reikia kelių stiprintuvų, kuriuos galite pastatyti toje vietoje, kur silpnas signalas arba tarp tos vietos ir maršrutizatoriaus. Tačiau kai kuriais atvejais stiprintuvų naudojimas gali neleisti kubilui prijungti prie programos. Todėl pageidautina naudoti laidinį prieigos tašką. Jis kabeliu jungiasi prie maršrutizatoriaus ir siunčia Wi-Fi signalą į konkrečią sritį. Taip pasiekiamas geresnis signalo paskirstymas.

Stiprus signalas

Naujesni mobiliųjų telefonų modeliai paprastai palaiko ir 2,4 GHz, ir 5 GHz dažnių juostas. Jei 5 GHz signalas stipresnis, tada mobilusis automatiškai prisijungs prie 5 GHz. Tačiau tiek

Bendroji informacija apie Wifi ir programėlę

„PureSpa“, tiek „Intex“ programėlė gali prisijungti tik prie 2,4 GHz dažnių juostos. Todėl, kai jūsų mobilusis telefonas prisijungs prie 5 GHz dažnių juostos, jis negalės prisijungti prie sūkurinės vonios.

Prieš bandant prijungti kubilą prie programos, telefonas turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“. Įsitikinkite, kad mobiliojo ryšio duomenys yra išjungti, kad jūsų mobilusis telefonas per jį automatiškai neprisijungtų prie interneto, jei „Wi-Fi“ signalas yra per silpnas.

Taip pat gali būti situacija, kai mobilusis gali prisijungti prie interneto, tačiau signalas rodo tik 1-2 juostas. Toks signalas yra per silpnas, todėl programa negali prisijungti.

Jungiant savo Intex PureSpa kubilą prie Intex programėlės, pravartu atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Jei negalite prijungti kubilo prie programos, pateikiame keletą taisyklių ir patarimų, kurie gali jums padėti.

Sūkurinio kubilo prijungimas prie programos

Įsitikinkite, kad programą ir SPA jungiate prie 2,4 GHz dažnių juostos. Sūkurinė vonia negali prisijungti prie 5 GHz dažnių juostos. Maršrutizatorius ir sūkurinė vonia neturėtų būti per toli vienas nuo kito. Įsitikinkite, kad įvedėte teisingą „Wi-Fi“ slaptažodį. Jei naudojate paslėptą tinklą, įjunkite jo matomumą. „PureSpa“ negali prisijungti prie paslėptų tinklų.

Maršrutizatoriaus paleidimas iš naujo

Gali būti, kad jūsų maršrutizatorius sukelia problemą, nors kiti prijungti įrenginiai veikia normaliai. Perkrovimas gali šią problemą išspręsti. Daugeliu atvejų pakanka ištraukti laidą ir vėl įkišti į lizdą. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip iš naujo paleisti maršrutizatorių, skaitykite jo vadovą.

Bendroji informacija apie Wifi ir programėlę

Išplėstiniai maršrutizatoriaus nustatymai

Sūkurinis kubilas gali prisijungti tik prie 2,4 GHz Wi-Fi. Dauguma maršrutizatorių palaiko dvi juostas (dviejų juostų), o dauguma mobiliųjų telefonų automatiškai prisijungia prie 5 GHz. Tačiau ne kiekvienas mobilusis gali pasirinkti, prie kurio dažnio jungtis. Norint užtikrinti, kad kubilą būtų galima prijungti, yra dvi galimybės:

Išjungti juostą 5 GHz

Išplėstiniuose maršrutizatoriaus nustatymuose galite pasirinkti perduoti ir priimti tik 2,4 GHz dažnį. Tada mobilusis telefonas automatiškai prisijungs prie tinkamos 2,4 GHz dažnių juostos. Jei nežinote, kaip nustatyti maršrutizatorių, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju. Sėkmingai prijungus programą prie sūkurinės vonios, 5 GHz dažnių juostą galima vėl įjungti.

Atskirų „Wi-Fi“ dažnių pervardijimas

Maršrutizatoriaus nustatymuose atskiras juostas galite pavadinti skirtingai. Kadangi 5 GHz ir 2,4 GHz turės skirtingus pavadinimus, mobiliajame telefone galite rankiniu būdu pasirinkti, prie kurio dažnio norite prisijungti. Tada tiesiog pasirinkite 2,4 GHz dažnių juostą.



Daugiau informacijos ryšium su jūsų **Wifi nustatymu** ir kaip jį pakeisti, susisiekite su jūsų interneto paslaugų teikėju.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com