

Wi-Fi ve uygulama hakkında genel bilgiler

Bir Wifi cihazı kullanırken, arasıra cep telefonu uygulamasına bağlanamayabilir. Aşağıda Wifi ve Intex uygulamasının kullanımı hakkında genel bilgiler bulacaksınız.

2,4 GHz a 5 GHz

Çoğu yönlendirici iki bantlı (dual band) destekler. Bu, hem 2.4GHz hem de 5GHz bantlarında iletişim kurabileceğiniz anlamına gelir. 2.4 GHz ve 5 GHz arasındaki farklar aşağıdaki gibidir:

- ✓ **2,4 GHz:** Sabit bir bağlantı için (daha uzun bir menzile sahiptir). Çoğu elektrikli cihaz 2.4 GHz bandını kullanır. Örneğin: kablosuz kulaklıklar, buzdolabı, elektrikli süpürge, **Intex Spa küveti** vb
- ✓ **5 GHz:** Hızlı internete ihtiyaç duyan (ve yönlendiriciye yakın olan) cihazlar için. Tipik olarak: cep telefonu, iPad, dizüstü bilgisayar, PC, PlayStation, vb.

Güçlendirici ve erişim noktalarının kullanımı

Güçlendirici (booster) sadece güçlendirici yerleştirildiği yerdeki sinyali güçlendirir. Güçlendiriciyi sinyalin zayıf olduğu bir yere yerleştirdiğinizde, güçlendirici zayıf sinyali iletecektir. Genellikle, sinyalin zayıf olduğu konuma veya bu konum ile yönlendirici arasına yerleştirebileceğiniz birkaç güçlendiriciye ihtiyacınız vardır. Ancak, güçlendirici kullanımı bazı durumlarda Spa küvetinin uygulamaya bağlanmasını bile engelleyebilir. Bu nedenle kablolu erişim noktası kullanımı tercih edilir. Bu, kablo aracılığıyla yönlendiriciye bağlanır ve Wi-Fi sinyalini belirli bir alana gönderir. Böylece daha iyi bir sinyal dağılımı sağlanır.

Güçlü sinyal

Yeni cep telefonu modelleri genellikle hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bantlarını destekler. Eğer 5 GHz sinyali daha güçlüyse, cep telefonu otomatik olarak 5 GHz'e bağlanacaktır. Ancak, PureSpa küveti ve Intex uygulaması yalnızca 2.4 GHz bandına bağlanabilir. Bu nedenle cep telefonunuz 5 GHz bandına bağlandığında Spa küvetine bağlanamayacaktır.

Wi-Fi ve uygulama hakkında genel bilgiler

Spa kvetini uygulamaya baēlamaya alıřmadan nce telefonunuzun Wifi'ye baēlı olması gerekir. Wifi sinyalinin ok zayıf olması durumunda cep telefonunuzun otomatik olarak internete baēlanmaması iin mobil verinizin kapalı olduēundan emin olun.

Cep telefonunun internete baēlanabildiēi ancak sinyalin yalnızca 1-2 izgi gsterdiēi bir durum da meydana gelebilir. Bu tr bir sinyal ok zayıftır ve bu nedenle uygulama baēlanamaz.

Intex PureSpa kvetinizi Intex uygulamasına baēlarken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç konu vardır. Spa kvetinizi uygulamaya baēlayamıyorsanız, iřte size yardımcı olabilecek bazı kurallar ve tavsiyeler.

Spa kvetini uygulamaya baēlama

Uygulamayı ve Spa kvetini 2.4 GHz bandında baēladıēınızdan emin olun. Spa kveti 5 GHz bandına baēlanamaz. Ynlendirici ve Spa kveti birbirinden ok uzak olmamalıdır. Doēru Wifi řifresini girdiēinizden emin olun. Gizli bir aē kullanıyorsanız, grnrlēi aın. Spa kveti gizli aēlara baēlanamaz.

Ynlendiricinin yeniden bařlatılması

Diēer baēlı cihazlar normal alıřıyorsa da ynlendiriciniz soruna neden olabilir. Yeniden bařlatma sorunu zebilir. oēu durumda kabloyu ıkarıp tekrar takmak yeterli olur. Ynlendiricinizi nasıl yeniden bařlatacaēınıza dair daha ayrıntılı bir prosedr iin ltfen ynlendiricinizin kılavuzuna bakın.

Wi-Fi ve uygulama hakkında genel bilgiler

Gelişmiş yönlendirici ayarları

Spa küveti yalnızca 2.4 GHz Wifi'ye bağlanabilir. Çoğu yönlendirici iki bandı (dual band) destekler ve çoğu cep telefonu otomatik olarak 5 GHz'e bağlanır. Ancak, her cep telefonu hangi frekansa bağlanacağını seçemez. Spa küvetinin bağlanabilmesini sağlamak için iki seçenek vardır:

5 GHz bandını kapatın

Yönlendiricinin gelişmiş ayarlarında, yalnızca 2.4 GHz frekansının iletilmesini ve alınmasını seçebilirsiniz. Cep telefonu daha sonra otomatik olarak doğru 2.4 GHz bandına bağlanacaktır. Yönlendiricinizi nasıl ayarlayacağınızı bilmiyorsanız, internet servis sağlayıcınıza başvurun lütfen. Uygulama Spa küvetine başarıyla bağlandıktan sonra, 5 GHz bandı tekrar etkinleştirilebilir.

Her bir Wifi frekansını yeniden adlandırma

Yönlendirici ayarlarında her bir bandı farklı şekilde adlandırabilirsiniz. 5 GHz ve 2.4 GHz'e farklı isimler vererek cep telefonunuzda hangi frekansa bağlanmak istediğinizi manuel olarak seçebilirsiniz. Ardından sadece 2.4 GHz bandını seçin.



Wifi ayarlarınız ve bu ayarları nasıl değiştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için internet servis sağlayıcınıza başvurun lütfen.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com