

Skladištenje/priprema PureSpa-e kade za zimu

Intex proizvodi izrađeni su od plastificiranog PVC-a. Ne preporučuje se ostavljati hidromasažnu kadu na otvorenom na temperaturama ispod nule. Ni kada na napuhavanje ni baza nisu otporne na mraz. Kako biste spriječili oštećenje proizvoda, hidromasažnu kadu spremite čim se temperatura okoline snizi na **4 °C i manje**. Upute za skladištenje pogledajte dolje.

Ako je temperatura **iznad 4 °C** hidromasažnu kadu možete ostaviti napuhanu, s vodom ili bez nje. Ako je ostavite s vodom i uključenom bazom motora, grijač hidromasažne kade će konstantno zagrijavati vodu na najmanje 10 °C.

Postupak skladištenja:

- Korak 1:** Isključite hidromasažnu kadu, spojite vrtno crijevo na izlazni adapter i usmjerite drugi kraj crijeva na prikladno mjesto za ispuštanje vode.
- Korak 2:** Spojite adapter na odvodnu cijev i otvorite unutarnji poklopac ventila na dnu kade.
- Korak 3:** Kada voda prestane teći, odvojite bazu od kade. Sada možete podići kadu kako bi se potpuno osušila.
- Korak 4:** Spojite crijevo za napuhavanje na otvor za zrak na bazi, uključite funkciju mjehurića i usmjerite kraj crijeva prema zavarima gdje se zahvaća voda. Crijevom ispuhnite sav višak vode.
- Korak 5:** Ostavite sve dijelove hidromasažne kade da se potpuno osuše na suncu (zraku). Dio poklopca za napuhavanje i kada trebaju i dalje biti napuhani.
- Korak 6:** Nakon sušenja, prije nego što počnete sklapati hidromasažnu kadu, **pospite puder za tijelo (talk) po svim šavovima** i pokušajte PVC slagati bez oštih zavoja kako biste spriječili nastanak pukotina.

Skladištenje/priprema PureSpa-e kade za zimu

Proizvod čuvajte u potpuno suhoj prostoriji gdje se temperatura održava konstantno iznad 4°C. Ne preporučujemo ostavljanje hidromasažne kade vani tijekom zime, posebno ako je temperatura 4°C ili niža. Niske temperature mogle bi oštetiti komponente hidromasažne kade. Također i PVC kada postaje krhka na niskim temperaturama.

Ako se proizvod ne skladišti prema uputama, **posebno ako u hidromasažnu kadu uđe vlaga**, mogu se pojaviti sljedeći problemi:

- ✓ Rupe na stjenci ili na zavarima kade te dijelu poklopca za napuhavanje uzrokovane razmnoženim bakterijama.
- ✓ Mrlje od plijesni na stijenkama i dnu kade na napuhavanje i dijelu poklopca za napuhavanje.
- ✓ Oštećenja uzrokovana jakim mrazom.
- ✓ Funkcije hidromasažne kade (uključujući napuhavanje) mogu prestati raditi.



Molimo pročitajte priloženi priručnik za točne informacije o tome kako skladištiti vaš specifični Intex proizvod.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com