

## Spa küveti – E81 hata mesajı

Kontrol paneli tabana bağlanamadığında E81 kodunu görürsünüz. Bu durum birkaç nedenden dolayı meydana gelebilir:

- ✓ **kaçak akım rölesi** (RCD) arızalıdır: bir sonraki sayfadaki talimatlara göre test edin.
- ✓ **kontrol paneli ile ünite arasında büyük mesafe**: kılavuzda belirtilen mesafeye uyun - kablosuz panelin çalışma mesafesi maks. 25 m'dir, ancak ideal mesafe 5 m'dir



- ✓ **taban ile eşleştirilmemiş panel**: 1'den 6'ya kadar olan adımları izleyin

**Adım 1:** Kontrol panelini tabandan çıkarın ve elinizde tutun.

**Adım 2:** Kontrol panelini kapatmak için Kontrol panelindeki on/off düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.

**Adım 3:** Tabanın fişini elektrik prizinden çekin.

**Adım 4:** Kapatılan kontrol panelini tabana geri yerleştirin.

**Adım 5:** Tabanı tekrar elektrik prizine takıp RESET (Rücksetzen) düğmesine bastıktan sonra 1-3 saniye bekleyin.

## Spa küveti – E81 hata mesajı



Dikkat! TEST düğmesine basmayın, bu işlem Spa küvetini tekrar kapatacaktır/elektrik bağlantısını keser.

Bu noktada, kablosuz panel muhtemelen yanacak ve E81 hata mesajını tekrar gösterecektir. Bunun nedeni, bu noktada panelin güç tasarrufu modundan uyanmış olması, ancak hala tabana bağlı olmamasıdır. Tabana bağlanmak için 6. adımla devam edin.

**Adım 6:** Kontrol panelindeki on/off düğmesine basarak tabanı açın. Her şey düzgün çalışıyorsa, bu noktada panel tabana bağlanmalı ve panel su sıcaklığını göstermelidir.

✓ **panel bataryası zayıf:** paneli yeniden şarj edin.

Elektrik akımının tabana geldiğinden emin olun. Panelin kendi bataryası olduğundan, tabanın elektrik bağlantısı kesilse bile panel yanabilir. Kaçak akım rölesinin üzerindeki TEST düğmesine bastığınız için tabanın elektrik bağlantısını kesmediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Kaçak akım rölesinin testi” bölümüne bakın. Tabana akım gelmiyorsa, panel kendi bataryası nedeniyle geçici olarak yanmasına rağmen tabanda şarj olmaz.

✓ **Spa küvetinin kısımlarından biri arızalıdır:** kontrol paneli/ kontrol panosu/ transformatör/ RCD (RCD testi için aşağıya bakın) → ürün garanti kapsamında ise bayide şikayette bulunun, ürün garanti dışı ise - servise başvurun.

## Spa küveti – E81 hata mesajı

### KAÇAK AKIM RÖLESİNİN TESTİNİN YAPILMASI İÇİN DOĞRU PROSEDÜR



Teste başlamadan önce, koruyucu filmin kontrol panelinden kalıcı olarak çıkarılması tavsiye edilir.

INTEX Pure Spa küveti, güç kablosunun ucunda bir kaçak akım rölesi (RCD) ile donatılmıştır. RCD her kullanımdan önce test edilmelidir. RCD düzgün çalışmıyorsa Spa küvetini kullanmayın - arıza yetkin bir şekilde onarılanaya kadar güç kablosunun bağlantısını kesin.

#### KAÇAK AKIM RÖLESİNİ KULLANMADAN ÖNCE

- ✓ fiş her zaman kuru olmalıdır. Cihazı ıslak bir fişe bağlamak kesinlikle yasaktır!
- ✓ Spa küvetinin fişi sadece doğrudan sabit bir elektrik tesisatının topraklı prizine bağlanmalıdır.
- ✓ elektrik çarpması ve yangın riskini azaltmak için uzatma kabloları, zamanlayıcılar, adaptörler veya dönüştürücüler kullanmayın. Doğru yerleştirilmiş bir priz olduğundan emin olun.

## Spa küveti – E81 hata mesajı



**Not:** Uzatma kablolarının kullanımı yaygın bir arıza ve hasar kaynağıdır: örn. yanmış besleme çatalı, düşük voltaj, vb. Uzatma kablosu kullanımıyla ilişkili güvenlik riski de dikkate alınmalıdır. Uzatma kablolarının kullanımı yasaktır - üretici kullanım kılavuzuna bakın.

NE YAPMALIYIM	NEREDE DÜĞMEYE BASIYORUM	NE GÖRÜYORUM	NE DUYUYORUM
Spa küvetini uygun bir prize takın			
RESET (RÜCKSETZEN) düğmesine basın	RCD üzerinde	RCD üzerindeki hedef <b>kırmızı</b> olacak	<b>kısa</b> bip sesi
Spa küvetini kısa basarak açın (kapat/aç düğmesi)	<b>kontrol panelinde</b>	RCD üzerindeki hedef <b>kırmızı</b> olacak	<b>daha uzun</b> bip sesi
TEST düğmesine basın Cihaz doğru çalıştığında, RCD ve tüm cihaz kapanacaktır (o anda kendi bataryasıyla çalıştığı için E81 hatası bildirecek olan kontrol paneli hariç, ancak tabanda güç yoktur ve bu nedenle panelden ayrılmıştır. Panel uzun basılarak kapatılmalıdır).	RCD üzerinde	RCD üzerindeki hedef <b>renksiz</b> olacak	bip sesi <b>yok</b>
RESET (RÜCKSETZEN) düğmesine basın, RCD açılır ve tabana giden güç kaynağı yeniden sağlanacaktır.	RCD üzerinde	RCD üzerindeki hedef <b>kırmızı</b> olacak	<b>kısa</b> bip sesi
kapat/aç düğmesi kısa basarak Spa küvetini açın	<b>kontrol panelinde</b>	RCD üzerindeki hedef <b>kırmızı</b> olacak	<b>daha uzun</b> bip sesi
RCD açılmazsa (hedef renksiz kalır), RCD arızalı			



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)