

## Gde pričvrstiti filter u hidromasažnoj kadi

Filter je potrebno pričvrstiti na donji otvor, koji usisava vodu iz hidromasažne kade ka pumpi u motornoj osnovi.

- ✓ Kod modela hidromasažnih kadi COMBO (koje imaju i mehuriće i masažne mlaznice), to je otvor označen slovom B.



- ✓ Kod modela hidromasažne kade BUBBLE SPA i SIMPLE SPA (koji imaju samo mehuriće, bez masažnih mlaznica), filter treba pričvrstiti na otvor označen slovom C.



## Gde pričvrstiti filter u hidromasažnoj kadi

---

Ako se filter pričvrsti na pogrešan otvor, voda neće prolaziti kroz kartuš filter, čija je svrha da zadrži mehaničke nečistoće (npr. kosu), već će nečistoće direktno ulaziti i začepljivati izlaz iz pumpe. Nečistoće koje na taj način dospeju u sistem filtracije mogu ga oštetiti (zaglavlivanje pumpe, oštećenje kućišta pumpe, lomljenje osovine i slično). Na ovakva oštećenja se garancija ne odnosi.



Više informacija potražite na portalu korisničke podrške INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)