

Kur užsukti filtrą sūkurinėje vonioje

Filtrą reikia užsukti ant apatinės angos, kuria siurbiamas vanduo iš sūkurinės vonios į siurblio su varikliu pagrindą.

- ✓ COMBO tipo sūkurinėse voniose tai yra anga, pažymėta B raide (COMBO tipo sūkurinėse voniose yra tiek burbulų leidimo įtaisas, tiek vandens masažo purkštukai).



- ✓ BUBBLE SPA ir SIMPLE SPA sūkurinėms vonioms filtrą reikia užsukti ant angos, pažymėtos C raide (BUBBLE SPA ir SIMPLE SPA sūkurinėse voniose yra tik burbulų leidimo įranga, o masažinių purkštukų nėra).



Kur užsukti filtrą sūkurinėje vonioje

Filtrą užsukus neteisingai, vanduo netekės per filtro kasetę, kuri turi surinkti mechaninius nešvarumus (pvz., plaukus), bet atvirkščiai, palaipsniui užkimš ištekėjimo iš siurblio angą. Tokiu būdu patekę į filtrą nešvarumai gali jį sugadinti (siurblys gali užstrigti, išdilti siurblio darbinė kamera, sulūžti velenėlis ir pan.). Tokiu būdu kilusiai žalai garantija netaikoma.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com