

## Ako často čistiť filter

- ✓ Filter/kartuša by sa mala preplachovať denne alebo po každom použití. Filter pravidelne vymieňajte za nový (raz za niekoľko dní/týždeň v závislosti od intenzity používania vŕivky).
- ✓ Voda musí byť čistá. Vždy udržiavajte hladinu chlóru vo vode vo vŕivke medzi 2 a 4 ppm.
- ✓ Ak je voda vo vŕivke zelená/mliečna alebo obsahuje penu, pravdepodobne preto sa zobrazuje kód E90. Podrobnejšie informácie o nastavení kvality vody nájdete v návode na používanie.
- ✓ Chlór pôsobí ako dezinfekčný prostriedok a zabraňuje rastu rias a baktérií. Filter/kartuša pomáha iba zachytávať mechanické častice vo vode.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)