

Kako pogosto čistiti filter

- ✓ Filter/vložek je treba izpirati vsak dan ali po vsaki uporabi. Filter redno zamenjajte z novim (enkrat na nekaj dni/teden, odvisno od intenzivnosti uporabe masažnega bazena).
- ✓ Voda mora biti bistra. Vedno vzdržujte raven klora v vodi masažnega bazena med 2 in 4 ppm.
- ✓ Če je voda v masažnem bazenu zelena/mlečna ali vsebuje peno, je to verjetno razlog, zakaj se vam prikazuje koda E90. Več podrobnosti o uravnavanju kakovosti vode najdete v uporabniškem priročniku.
- ✓ Klor deluje kot dezinfekcija ter preprečuje gojenje alg in bakterij. Filter/vložek pomaga le pri lovljenju mehanskih delcev v vodi.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com