

## Колко често да се почиства филтъра

- ✓ Филтърът/картушът трябва да се изплаква всеки ден или след всяка употреба. Редовно сменяйте филтъра с нов (веднъж на няколко дни/седмица, в зависимост от интензивността на използване на джакузито).
- ✓ Водата трябва да е прозрачна. Винаги поддържайте нивото на хлор във водата в джакузито между 2 и 4 ppm.
- ✓ Ако водата във джакузито е зеленикава/мътна или съдържа пяна, тогава вероятно това е причината за появата на код E90. Повече подробности за регулиране на качеството на водата ще намерите в ръководството.
- ✓ Хлорът действа като дезинфектант и предотвратява размножаването на водорасли и бактерии. Филтърът/картушът само спомага за улавянето на механичните частици, съдържащи се във водата.



Допълнителна информация ще получите на портала за обслужване на клиенти на INTEX.  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)