

Programėlė nustojo veikti

Senesnė INTEX programėlė neseniai buvo atnaujinta.



Senesnės programėlės aplinka yra tamsiai mėlynos spalvos.

Dėl šios priežasties galbūt patyrėte sutrikimą, kai naudojant programėlę sūkurinės vonios nebuvo galima valdyti.

Ką daryti, kad programėlė man vėl veiktų?

Programėlę pašalinkite ir iš naujo įdiekite. Prisijungdami galite naudoti savo buvusius prisijungimo duomenis.

Kaip sužinoti, ar Jūsų sūkurinė vonia jungiasi prie senesnės, ar naujesnės programėlės? Spustelėkite čia:

<https://intexsupport.com/lt/programele-nustojo-veikti/a-986>



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com