

## Kontrol paneli – genel bilgiler

Kontrol paneli, tüm Spa küvetinin kontrolü için gereklidir. PureSpa Bubble Spa küvetinde panel, kablo ve civata ile tabana sabitlenmiştir. 2020 ve sonraki yıllarında üretilen Greywood, Greystone ve Jet&Bubble Spa küvetlerinde paneller kablosuzdur ve elektrik tabanına yerleştirilmiştir. Bu kontrol panelleri Spa küvetinin kenarına takılabilir ve dokunmatik ekrana sahiptir.



*PureSpa Bubble Spa küvetinin kontrol paneli*



*PureSpa Greywood, Greystone ve Jet&Bubble Deluxe Spa küvetinin kontrol paneli*

## Spa küvetinin çalıştırılması

- ✔ Spa küvetinin çalıştırılması için kabloyu prize takın ve kaçak akım rölesindeki (RCD) RESET düğmesine basın.
- ✔ Bir bip sesi duyulur ve kontrol panelindeki tüm gösterge ışıkları kısa bir süre yanar.
- ✔ Kontrol panelinde (son) ölçülen sıcaklık değeri gösterilir.
- ✔ Ancak kontrol paneli hala kapalıdır.

## Kontrol paneli – genel bilgiler

### Kontrol panelini açma ve kapatma

- ✓ PureSpa Bubble Spa küvetinin kontrol paneli, ON/OFF düğmesine bir kez basılarak açılabilir. Ardından, ON/OFF düğmesinin yanındaki yeşil kontrol ışığı yanar.
- ✓ Greystone, Greywood ve Jet&Bubble Spa küvetlerinde kontrol paneli, ON/OFF düğmesine kısa bir dokunuşla açılabilir.
- ✓ Düğmeyi çok uzun süre basılı tutmadığınızdan emin olun, aksi takdirde tepki vermez.
- ✓ Kontrol paneli açıldığında, ON/OFF düğmesi kırmızı renkte yanar.

### Fonksiyonların kontrolü

- ✓ ON/OFF düğmesi kırmızı renkte yanıyorsa, kontrol paneli açıktır ve kullanabilirsiniz.
- ✓ Tek bir düğmeye basarak veya dokunarak tek tek fonksiyonları açabilirsiniz.
- ✓ Kablosuz kontrol panelleri: Düğmeye birkaç saniye arka arkaya basarsanız, tepki vermez.

### Kilitleme/kilit açma

- ✓ Kablosuz kontrol paneli, birkaç dakika aktif olarak kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.
- ✓ Kilit yeşil renkte yanar.
- ✓ Kilidi açmak için kilitleme düğmesini 3-5 saniye basılı tutun, ışık sönene kadar bekleyin.



### Bekleme modu (Standby)

- ✓ Kablosuz kontrol paneli, Spa küvetinin üst kenarına özel bir aparata takılabilir.

## Kontrol paneli – genel bilgiler

- ✓ Panel Spa küvetinin kenarına bu şekilde yerleştirildiğinde ve birkaç dakika kullanılmadığında, bekleme moduna geçer ve ışığı söner.
- ✓ Kontrol paneli, pil tasarrufu için verileri göstermeyi durdurur, ancak seçilen tüm işlevler çalışmaya devam eder.
- ✓ Paneli uyandırmak için ekrandaki herhangi bir düğmeye dokunmanız yeterlidir. Ardından kontrol paneli yanar ve paneli tekrar kullanabilirsiniz.

### Şarj

- ✓ Kontrol paneli, elektronik tabandaki şarj yuvasına yerleştirildiğinde ve RCD kaçak akım rölesi etkinleştirildiğinde otomatik olarak şarj olur.
- ✓ Kontrol panelini her kullanımdan sonra bu şekilde şarj etmeniz önerilir.
- ✓ Şarj göstergesi kontrol panelinin üst kısmında bulunur. Aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

#### 1. Taban üzerindeyken (şarj yuvasında)

**Yeşil:** tam şarj

**Kırmızı:** şarj oluyor

#### 2. Taban üzerinde olmadığında

**Yeşil:** %20 ila %100 şarj

**Kırmızı:** %5 ila %20 şarj

**Yanıp sönen kırmızı:** %5'ten az şarj (şarjı az olan panel bip sesi çıkarır)



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)