

Kontrolna tabla – opšte informacije

Kontrolna tabla je neophodna za upravljanje celom hidromasažnom kadom. Na modelima PureSpa Bubble, tabla je povezana sa bazom pomoću kabla i osovine. Kod modela hidromasažnih kada Greywood, Greystone i Jet&Bubble proizvedenih od 2020. godine i nadalje, koristi se bežična kontrolna tabla, koja se postavlja na elektronsku bazu. Ovi kontrolni paneli se mogu nakačiti na ivicu hidromasažne kade i imaju ekran osetljiv na dodir.



Kontrolni panel hidromasažne kade PureSpa Bubble



Kontrolni panel hidromasažne kade PureSpa Greywood, Greystone i Jet&Bubble Deluxe

Puštanje u rad hidromasažne kade

- ✓ Kada se kabl uključi u utičnicu i pritisne dugme RESET na RCD zaštiti od strujnog udara, hidromasažna kada se pokreće.
- ✓ Čuće se zvučni signal i trebalo bi da sve lampice na kontrolnoj tabli kratko zasvetle.
- ✓ Na ekranu će se pojaviti poslednja izmerena temperatura.
- ✓ Međutim, kontrolna tabla je i dalje isključena.

Uključivanje i isključivanje kontrolne table

- ✓ Kod modela hidromasažne kade PureSpa Bubble, tabla se uključuje jednim pritiskom na dugme ON/OFF – tada se pored dugmeta upali zelena lampica.

Kontrolna tabla – opšte informacije

- ✓ Kod modela hidromasažne kade Greystone, Greywood i Jet&Bubble, tabla se uključuje kratkim dodirrom dugmeta ON/OFF.
- ✓ Pazite da ne držite dugme predugo, jer u tom slučaju tabla neće reagovati.
- ✓ Kada je kontrolna tabla uključena, dugme ON/OFF svetli crveno.

Upravljanje funkcijama

- ✓ Ako dugme ON/OFF svetli crveno, kontrolna tabla je uključena i spremna za korišćenje.
- ✓ Određene funkcije se uključuju jednim pritiskom ili dodirrom odgovarajućih dugmadi.
- ✓ Kod bežičnih kontrolnih tabli, duže pritiskanje dugmadi (nekoliko sekundi) neće pokrenuti funkciju.

Zaključavanje / otključavanje

- ✓ Bežični kontrolni panel se automatski zaključava ako se ne koristi nekoliko minuta.
- ✓ Tada ikonica katanca svetli zeleno.
- ✓ Za otključavanje, pritisnite i držite dugme sa ikonicom katanca 3 do 5 sekundi, dok se svetlo ne isključi.



Režim pripravnosti (Standby)

- ✓ Bežični panel može se postaviti na ivicu hidromasažne kade u za to predviđeni nosač.
- ✓ Kada je tako postavljen i ne koristi se nekoliko minuta, prelazi u režim pripravnosti – ekran se gasi.

Kontrolna tabla – opšte informacije

- ✓ Kontrolna tabla više ne prikazuje podatke kako bi uštedela bateriju, ali sve izabrane funkcije i dalje rade.
- ✓ Da biste ga „probudili“, dovoljno je da dodirnete bilo koje dugme na ekranu – ekran će se ponovo uključiti i kontrolna tabla će biti spremna za rad.

Punjenje baterije

- ✓ Kontrolna tabla se automatski puni kada je postavljena u bazu za punjenje na elektronskoj osnovi i kada je RCD zaštita aktivna.
- ✓ Preporučuje se da se kontrolna tabla puni nakon svake upotrebe.
- ✓ Na vrhu kontrolne table nalazi se lampica za status punjenja. Moguće su sledeće situacije:

1. Kada je na bazi (na punjaču)

Zelena: potpuno napunjena

Crvena: puni se

2. Kada tabla nije na bazi

Zelena: napunjeno između 20% i 100%

Crvena: napunjeno između 5% i 20%

Treptajuća crvena: manje od 5% napunjenosti (tada tabla počinje da zvučno upozorava)



Više informacija potražite na portalu korisničke podrške INTEX

www.intexsupport.com