

Nadzorna plošča – splošne informacije

Nadzorna plošča je potrebna za upravljanje celotnega masažnega bazena. Na masažnem bazenu PureSpa Bubble je nadzorna plošča na bazo pritrjena s kablom in osjo. Na masažnih bazenih Greywood, Greystone in Jet&Bubble iz proizvodnega leta 2020 in pozneje so plošče brezžične in ležijo na električni bazi. Te nadzorne plošče se lahko pričvrstijo na rob kadi masažnega bazena in imajo zaslon na dotik.



Nadzorna plošča masažnega bazena PureSpa Bubble



Nadzorna plošča masažnega bazena PureSpa Greywood, Greystone in Jet&Bubble Deluxe

Zagon masažnega bazena

- ✓ Masažni bazen se zažene tako, da priključite kabel v vtičnico in pritisnete na gumb RESET na zaščitnem stikalu (RCD).
- ✓ Zaslišali boste pisk in vse kontrolne lučke na nadzorni plošči se bodo za kratek čas prižgale.
- ✓ Na nadzorni plošči se bo prikazala (zadnja) izmerjena vrednost temperature.
- ✓ Nadzorna plošča je še vedno izklopljena.

Nadzorna plošča – splošne informacije

Vklop in izklop nadzorne plošče

- ✓ Nadzorno ploščo PureSpa Bubble lahko vklopite s pritiskom na gumb ON/OFF. Nato se prižge zelena kontrolna lučka poleg gumba ON/OFF.
- ✓ Pri masažnih bazenih Greystone, Greywood in Jet&Bubble lahko nadzorno ploščo vklopite s kratkim dotikom gumba ON/OFF.
- ✓ Prepričajte se, da gumba res ne držite predolgo, sicer se ne bo odzval.
- ✓ Ko je nadzorna plošča vklopljena, gumb ON/OFF zasveti rdeče.

Upravljanje funkcij

- ✓ Če gumb ON/OFF sveti rdeče, je nadzorna plošča vklopljena in jo lahko uporabljate.
- ✓ Posamezne funkcije lahko vklopite z enim pritiskom ali dotikom gumba.
- ✓ Brezžične nadzorne plošče: Če pritisnete na gumb več sekund skupaj, se ne bo odzval.

Zaklepanje/odklepanje

- ✓ Brezžična nadzorna plošča se samodejno zaklene, če je nekaj minut ne uporabljate aktivno.
- ✓ Ključavnica se nato prižge zeleno.
- ✓ Za odklepanje pritisnite in pridržite ključavnico 3–5 sekund, dokler lučka ne ugasne.



Nadzorna plošča – splošne informacije

Način pripravljenosti (Standby)

- ✓ Brezžično nadzorno ploščo lahko s posebnim nastavkom pričvrstite tudi na zgornji rob kadi masažnega bazena.
- ✓ Če nadzorno ploščo na ta način položite na rob kadi in je nekaj minut ne uporabljate, bo prešla v stanje pripravljenosti – ugasnila se bo.
- ✓ Nadzorna plošča preneha prikazovati podatke zaradi varčevanja z baterijo, vendar vse izbrane funkcije še naprej delujejo.
- ✓ Če želite nadzorno ploščo prebuditi, se dotaknite kateregakoli gumba na zaslonu. Nadzorna plošča se bo prižgala in znova jo lahko upravljate.

Polnjenje

- ✓ Nadzorna plošča se samodejno polni, če jo vstavite v polnilno postajo na elektronski bazi in je aktivirano zaščitno stikalo RCD.
- ✓ Priporočljivo je, da nadzorno ploščo na ta način polnite po vsaki uporabi.
- ✓ Kontrolna lučka polnjenja se nahaja v zgornjem delu nadzorne plošče. Pride lahko do naslednjih situacij:

1. Na bazi (v polnilni postaji)

Zelena: povsem napolnjeno

Rdeča: polni se

Nadzorna plošča – splošne informacije

2. Ni na bazi

Zelena: napolnjeno na 20 % do 100 %

Rdeča: napolnjeno na 5 % do 20 %

Utripajoča rdeča: napolnjeno na manj kot 5 % (premalo napolnjena nadzorna plošča začne piskati)



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com