

## Панел за управление – обща информация

Панелът за управление е необходим за управлението на джакузито. При джакузито PureSpa Bubble панелът е закрепен към основата с кабел и ос. При джакузитата Greywood, Greystone и Jet&Bubble, произведени през 2020 г. и по-късно, панелът е безжичен и е разположен върху електрическа база. Този панел за управление може да се закрепят към ръба на ваната на джакузито и има сензорен дисплей.



Панел за управление на джакузи PureSpa Bubble



Панел за управление на джакузи PureSpa Greywood. Greystone и Jet&Bubble Deluxe

## Пускане в експлоатация на джакузи

- ✔ Джакузито се пуска чрез включване на кабела в контакта и натискане на бутона RESET на дефектнотоковия защитен прекъсвач (RCD).
- ✔ Ще чуете звуков сигнал и всички индикатори на панела за управление ще светнат за кратко.
- ✔ На панела за управление се показва (последната) измерена температурна стойност.
- ✔ Панелът за управление обаче остава изключен.

## Панел за управление – обща информация

### Включване и изключване на панела за управление

- ✓ Панелът за управление на джакузито PureSpa Bubble се включва с едно натискане на бутона ON/OFF. След това светва зелена индикаторна лампа до бутона ON/OFF.
- ✓ При джакузитата Greystone, Greywood и Jet&Bubble панелът за управление се включва с кратко натискане на бутона ON/OFF.
- ✓ Уверете се, че наистина не държите бутона натиснат прекалено дълго, в противен случай той няма да реагира.
- ✓ Когато панелът за управление е включен, бутонът ON/OFF свети в червено.

### Управление на функциите

- ✓ Ако бутонът ON/OFF свети в червено, панелът за управление е включен и можете да го използват.
- ✓ Отделните функции могат да се включат с едно натискане или докосване на бутон.
- ✓ Безжичен панел за управление: Ако задържите бутона натиснат няколко секунди, той няма да реагира.

### Заклучване/отключване

- ✓ Безжичният панел за управление се заклучва автоматично, ако в продължение на няколко минути не се използва активно.
- ✓ Заклучването се индикира със зелена светлина.



## Панел за управление – обща информация

---

- ✓ Можете да го отключите, като натиснете и задържите заключването за 3-5 секунди, докато светлината угасне.

### Режим на готовност (Standby)

- ✓ Безжичният панел за управление може да се закрепя и към горния ръб на ваната на джакузито в специална стойка.
- ✓ Ако панелът е поставен по този начин на ръба на ваната и не се използва в продължение на няколко минути, той преминава в режим на готовност – изгасва.
- ✓ Панелът за управление спира да показва данни, за да спести батерията, но всички избрани функции продължават да работят.
- ✓ За да активирате панела, просто докоснете който и да е бутон на дисплея. След това панелът за управление ще светне и ще можете да го използвате отново.

### Зареждане

- ✓ Панелът за управление се зарежда автоматично, когато е поставен в зарядната станция на електронната база и е активиран защитният прекъсвач RCD.
- ✓ Препоръчително е панелът да се зарежда по този начин след всяка употреба.
- ✓ Индикаторът за зареждане се намира в горната част на панела за управление. Може да бъде в следните състояния:

#### 1. На базата (в зарядната станция)

**Зелена светлина:** напълно зареден

**Червена светлина:** зарежда се

## Панел за управление – обща информация

---

### 2. Не е на базата

**Зелена светлина:** зареден от 20 % до 100 %

**Червена светлина:** зареден от 5 % до 20 %

**Мигаща червена светлина:** зареден на по-малко от 5 % (слабо зареден панел издава звуков сигнал)



Допълнителна информация ще получите на портала за обслужване на клиенти на INTEX.  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)