

## Panoul de control – informații generale

Panoul de control este necesar pentru controlul întregului jacuzzi. La jacuzzi-ul PureSpa Bubble, panoul este fixat la bază cu ajutorul unui cablu și al unui ax. La jacuzzi-urile Greywood, Greystone și Jet&Bubble fabricate începând cu anul 2020, panourile sunt fără fir și sunt așezate pe baza electrică. Aceste panouri de control pot fi fixate pe marginea căzii jacuzzi-ului și sunt dotate cu ecran tactil.



*Panoul de control al jacuzzi-ului PureSpa Bubble*



*Panoul de control al jacuzzi-ului PureSpa Greywood, Greystone și Jet&Bubble Deluxe*

### Punerea în funcțiune a jacuzzi-ului

- ✓ Jacuzzi-ul se pune în funcțiune prin conectarea cablului la priză și apăsarea butonului RESET de pe protecția diferențială (RCD).
- ✓ Veți auzi un bip și toți martorii de pe panoul de control se vor aprinde scurt.
- ✓ Pe panoul de control se afișează (ultima) valoare a temperaturii măsurate.
- ✓ Panoul de control este însă încă oprit.

### Pornirea și oprirea panoului de control

- ✓ Panoul de control al jacuzzi-ului PureSpa Bubble poate fi pornit prin o singură apăsare a butonului ON/OFF. Apoi se aprinde indicatorul verde de lângă butonul ON/OFF.

## Panou de control – informații generale

- ✓ La jacuzzi-urile Greystone, Greywood și Jet&Bubble, panoul de comandă poate fi pornit prin apăsarea scurtă a butonului ON/OFF.
- ✓ Asigurați-vă că nu țineți apăsat butonul prea mult timp, altfel nu va reacționa.
- ✓ Când panoul de control este pornit, butonul ON/OFF se aprinde în roșu.

### Controlul funcțiilor

- ✓ Dacă butonul ON/OFF este în roșu, panoul de control este pornit și îl puteți utiliza.
- ✓ Funcțiile individuale pot fi activate printr-o singură apăsare sau atingere a butonului.
- ✓ Panouri de control fără fir: Dacă apăsați butonul de mai multe ori consecutiv, acesta nu va reacționa.

### Blocare/deblocare

- ✓ Panoul de control fără fir se blochează automat dacă nu este utilizat în mod activ timp de câteva minute.
- ✓ Lacătul se aprinde apoi în verde.
- ✓ Îl puteți debloca apăsând și menținând apăsat lacătul timp de 3-5 secunde, până când lumina se stinge.



### Mod de așteptare (Standby)

- ✓ Panoul de control fără fir poate fi fixat și pe marginea superioară a jacuzzi-ului, într-un suport special.

## Panou de control – informații generale

- ✓ Dacă panoul este așezat astfel pe marginea căzii și nu este utilizat timp de câteva minute, acesta trece în modul de așteptare – se stinge.
- ✓ Panoul de control nu va mai afișa date pentru a economisi bateria, dar toate funcțiile setate vor continua să funcționeze.
- ✓ Pentru a activa panoul, atingeți orice buton de pe ecran Apoi, panoul de control se aprinde și îl puteți opera din nou.

### Încărcare

- ✓ Panoul de control se încarcă automat atunci când este introdus în stația de încărcare de pe baza electronică și când protecția diferențială RCD este activată.
- ✓ Se recomandă încărcarea panoului de control după fiecare utilizare.
- ✓ Indicatorul de încărcare se află în partea superioară a panoului de control. Pot apărea următoarele situații:

#### 1. La bază (în stația de încărcare)

**Verde:** încărcat complet

**Roșu:** se încarcă

#### 2. Nu se află în bază

**Verde:** încărcat la 20% până la 100%

**Roșu:** încărcat la 5% până la 20%

**Roșu intermitent:** încărcat la mai puțin de 5% (panoul slab încărcat începe să emită un semnal sonor)



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)