

Vo vode chýba chlór, ale solinátor funguje Pre vírivky PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Elektrolýza rozkladá rozpustenú soľ na voľný chlór a iné látky. Ak sa počas prevádzky nevyskytnú žiadne chyby, solinátor pracuje a produkuje chlór. Ak sa vo vode nenameria žiadny chlór, je možné, že sa vyrobený chlór okamžite spotrebuje alebo znehodnotí.

Aby sa zvýšila hladina chlóru vo vode, je potrebné niekoľkokrát za sebou zapnúť systém solinátora. Na dosiahnutie dostatočného množstva chlóru zapnite solinátor trikrát počas 8 hodín.

Ak sú hodnoty chlóru stále veľmi nízke, aj keď bol solinátor zapnutý niekoľkokrát za sebou, skontrolujte aj nižšie uvedené body:

1. Vyčistite elektródy

Titánová elektróda generuje voľný chlór zo slanej vody. Preto postupujte podľa krokov uvedených v manuáli, aby ste titanové platne správne vyčistili.

2. Opätovne zapnite solinátor

Ak je vo vode príliš veľa biologického materiálu, vyprodukovaný chlór sa okamžite použije na dezinfekciu vody. Skontrolujte hladinu chlóru medzi jednotlivými spusteniami - zistíte, či sa hladina zvyšuje.

3. Keď sa vírivka nepoužíva, zakryte ju

Príliš veľa priameho slnečného svetla znehodnotí chlór skôr, ako stihne pôsobiť. Dážď a búrky môžu tiež znehodnotiť/znížiť účinnosť chlóru bez toho, aby sa vírivka používala.

4. Obráťte sa na odborníka na bazénovú chémiu

Ak vyššie uvedené kroky problém nevyriešili, skúste sa obrátiť na odborníka na bazénovú chémiu, môže vám poskytnúť viac odborných informácií.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com