

Funkcia samočistenia elektródy solinátora (SELF-CLEAN)



Funkcia samočistenia (SELF-CLEAN) mení polaritu elektródy vo vami zvolenom intervale. Počas funkcie samočistenia elektródy sa chlór naďalej vytvára. Ak dôjde k výpadku napájania, solinátor si zapamätá posledné nastavenie (polaritu), ako aj čas, kedy bol v prevádzke, a po obnovení napájania program **samočistenia (zmena polarity)** pokračuje v už načatom cykle.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com