

## Tuzlama makinesinin elektrodunun kendi kendini temizleme işlevi (SELF-CLEAN)



Kendi kendini temizleme işlevi, seçtiğiniz bir aralıkta elektrot kutupluğunu değiştirir. Elektrodun kendi kendini temizleme işlevi sırasında klor üretilmeye devam eder. Elektrik kesintisi olması durumunda tuzlama makinesi, son ayarı (kutupluk) ve çalışma zamanını hatırlar ve güç kaynağı geri geldiğinde **kendi kendini temizleme programı (kutupluk değişiklikleri)** önceden başlatılmış döngüyle devam eder.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)