


Indikátor O₃ GENERÁTOR na solinátoru s ozónem



Tento indikátor by v optimálním případě svítit neměl. Pokud svítí, indikuje poruchu motoru. Produkt je pak potřeba reklamovat u prodejce, pokud je ještě v záruce. Pokud v záruce není, poptejte náhradní řídicí stanici (motorovou základnu).



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com