


Kazalec O3 GENERATOR na solinatorju z ozonom



Ta kazalec v idealnem primeru ne bi smel svetiti. Če sveti, označuje okvaro motorja. Če je izdelek še v garanciji, ga je treba reklamirati pri prodajalcu. Če ni v garanciji, povprašajte po nadomestni krmilni postaji (motorni bazi).



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com