


Ένδειξη O₃ GENERATOR στον χλωριοποιητή με όζον



Αυτή η ένδειξη δεν πρέπει ιδανικά να είναι αναμμένη. Εάν είναι αναμμένη, υποδεικνύει βλάβη του κινητήρα. Τότε θα πρέπει να ζητήσετε την επισκευή του προϊόντος από τον αντιπρόσωπο, εάν αυτό εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν καλύπτεται από την εγγύηση, ζητήστε την αντικατάσταση του πίνακα ελέγχου («μοτέρ βάσης»).



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com