

Indikátor SERVICE na solinátore alebo filtrácii so solinátorom



Ak indikátor SERVICE svieti nepretržite, ide pravdepodobne o poruchu dosky plošných spojov. Riešením je výmena tejto dosky alebo celej motorovej základne. Ak je zariadenie v záruke, reklamujte ho u svojho predajcu.

Ak indikátor SERVICE bliká, do dosky plošných spojov sa pravdepodobne dostala vlhkosť. Odporúčame nechať vyschnúť tak, že solinátor alebo motorovú základňu filtrácie so solinátorom preklopite a necháte vyschnúť na slnku po dobu 4 hodín.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com