

Indikátor SERVICE na solinátoru nebo filtraci se solinátorem



Pokud indikátor SERVICE nepřetržitě svítí, s největší pravděpodobností půjde o poruchu desky plošných spojů. Řešením je výměna této desky nebo celé motorové základny. Pokud je přístroj v záruce, reklamujte jej u prodejce.

Pokud indikátor SERVICE bliká, nejspíš se vlhkost dostala do desky plošných spojů. Doporučujeme nechat vyschnout tak, že solinátor či motorovou základnu filtrace se solinátorem překlopíte a necháte vyschnout na slunci po dobu 4 hodin.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com