

Kazalec SERVICE na solinatorju ali filtrirni napravi s solinatorjem



Če kazalec SERVICE neprekinjeno sveti, gre najverjetneje za okvaro plošče tiskanega vezja. Rešitev je zamenjava te plošče ali celotnega podnožja z motorjem. Če je naprava v garanciji, jo reklamirajte pri prodajalcu.

Če kazalec SERVICE utripa, je na ploščo tiskanega vezja verjetno prišla vlaga. Priporočamo, da jo posušite tako, da solinator ali podnožje filtrirne naprave in solinatorja z motorjem obrnete in pustite 4 ure sušiti na soncu.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com