

Ako dlho mám nechať spustenú filtráciu a solinátor?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Vždy záleží na veľkosti bazéna, sile čerpadla, počte ľudí kúpajúcich sa v bazéne, vonkajšej teplote, množstve zrážok atď.

Solinátor produkuje chlór, ale ostatné parametre vody (pH, tvrdosť - vápnik a iné minerály, alkalita) solinátor neovplyvňuje.

Pri prvom napúšťaní a pred spustením akéhokoľvek zariadenia vždy odporúčame zmerať hodnoty vody pomocou testovacích prúžkov, aby ste vedeli, s akými parametrami pracujete.

Spočiatku testujte vodu častejšie a upravte čas filtrácie, prípadne solinátora. V prípade potreby upravte vodu bazénovou chémiou.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com