

## Jak dlouho nechat filtraci a solinátor puštěné?

---

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Vždy záleží na velikosti bazénu, síle čerpadla, počtu osob, které se v bazénu koupou, vnější teplotě, množství dešťových srážek atd.

Solinátor produkuje chlór, na ostatní parametry vody (pH, tvrdost - vápník a další minerály, alkalita) nemá solinátor vliv.

Vždy doporučujeme hned při prvním napuštění a před spuštěním jakýchkoliv zařízení změřit hodnoty vody testovacími proužky, abyste věděli, z jakých parametrů vycházíte.

Zpočátku vodu častěji testujte a dobu filtrace, případně solinátoru, přizpůsobte. V případě potřeby vodu upravte bazénovou chemií



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)