

## Kako dolgo moram pustiti solinator in filtrirno napravo delovati?

Na to vprašanje ni enotnega odgovora. Vedno je odvisno od velikosti bazena, moči črpalke, števila kopalcev v bazenu, zunanje temperature, količine padavin itd.

Solinator proizvaja klor, na ostale parametre vode (pH, trdota – kalcij in drugi minerali, alkalnost) pa solinator ne vpliva.

Vedno priporočamo, da ob prvem polnjenju in pred zagonom katerekoli opreme izmerite vrednosti vode s testnimi trakci, da boste vedeli, iz katerih parametrov izhajate.

Sprva vodo testirajte pogosteje in čas delovanja filtrirne naprave oziroma solinatorja prilagajajte. Po potrebi vodo obdelajte z bazensko kemijo.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)