

Solinator bez filtera

Imam samo INTEX Saltwater sistem. Da li će raditi bez priključene filter pumpe?

Ne, Saltwater sistem ne može raditi bez filter pumpe jer ne poseduje svoju pumpu koja bi uvlačila vodu iz bazena. Mora biti povezan na instaliranu pumpu kao poslednji u nizu, odnosno nakon pumpe koja je prečista vodu iz bazena. U slučaju da je Saltwater sistem uključen a filter pumpa nije, Saltwater sistem neće raditi i verovatno će na displeju prikazati grešku E90 (nedovoljan protok vode). Saltwater sistem se neće oštetiti, ali neće biti ni funkcionalan odnosno neće proizvoditi hlor.



Imam INTEX filter pumpu sa Saltwater sistemom. Da li će raditi bez pokrenute filter pumpe?



Ako podesite Saltwater sistem i pumpa će se automatski uključiti. Nakon što istekne podešeno vreme rada Saltwater sistema, pumpa će se takođe automatski isključiti.

Ukoliko podesite Saltwater sistem da radi odvojeno od filter pumpe, npr. 4 sata za Saltwater sistem a 6 sati za pumpu, pumpa će nastaviti sa radom i nakon što se Saltwater sistem isključi (2 sata više).



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com